



* Beutelbedruckung ohne Beschreibung

1. Teile auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen.
3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichtring, Klemmkorb montieren. Druckschraube andrehen um das Kabel zu fixieren. Litzen anschrauben.
4. Gehäuse mit Steckereinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.